Детали Tylo Sense Combi Elite и Pure



Рисунок 10: Запасные части 1

1. 9600 0243 / 6 кВт, 9600 0242 / 8 кВт, 9600 0288 / 10,5 кВт Трубчатый элемент
2. 9600 0729 Емкость для камней
3. 9600 0068 Плата
4. 9600 0723 Клеммная колодка
5. 9600 0002 Температурный выключатель резервуара для воды (6/8/10.5kW)
6. 9600 0001 Температурный выключатель нагревателя 6 кВт
   9600 0008 Температурный выключатель нагревателя 8 кВт
   9600 0010 Температурный выключатель нагревателя 10.5 кВт
7. 9600 0554 Соединитель с функцией разгрузки натяжения
8. 9600 0040 Переключатель, Gottak
9. 9600 0132 Поворотный выключатель
10. 9600 0219 Датчик температуры - (Combi Pure)
11. 9600 0074 Датчик температуры и влажности - (Combi Elite)
12. 9600 0725 Решетка



Рисунок 11: Запасные части 2

1. 9600 0223 / Pure, 9600 0286 / Elite Трубчатый элемент
2. 9600 0730 Чаша для трав
3. 9600 0731 Шланг с заглушкой
4. 9600 0732 Решетка для наполнителя
5. 9600 0733 Настенный кронштейн
6. 9600 0734 Электроды
7. 9600 0218 Резервуар для воды